

ANEXO V - PROCEDIMENTOS DO OPERADOR DA BALANÇA PESEBEM

1. A cada dia, antes do início dos abates, o Frigorífico repassa ao operador da balança PESEBEM a relação dos pecuaristas que enviaram animais para o abate e a ordem em que os lotes serão abatidos e pesados.
2. Com esta relação em mãos o operador PESEBEM seleciona quais são os pecuaristas que aderiram ao Programa. Ao acessar o cadastro do computador o operador já deixa relacionado o nome do pecuarista, o número do lote de seus animais, quantos animais compõem o lote, e qual será a ordem de pesagem.
Ao passar pela balança PESEBEM o lote selecionado, automaticamente o computador começa a registrar o peso das carcaças e ao terminar os animais daquele lote o registro é interrompido automaticamente.
3. Quando um novo lote, de outro pecuarista cadastrado começa a ser pesado, novamente o computador começa a registrar as pesagens.
4. Ao final da pesagem do lote de cada pecuarista cadastrado é emitido um romaneio que registra o peso de cada carcaça.
Se o pecuarista estiver assistindo a pesagem ele recebe o romaneio de imediato, caso contrário seu (s) romaneio (s) será enviado semanalmente pelo correio.
5. Diariamente, o operador deverá enviar um fax para a coordenação do Programa na FAEP, com os resultados das pesagens dos animais de cada produtor, para a construção de um banco de dados.